

南方科技大学

施工图设计说明及室内设计工程一般施工细则2

- 6. 4 地毯的保护和清洁
- 7. 油漆工作
 - 7. 1 工作范围
 - 7. 2 材料和工艺
 - 7. 3 准备. 打底油和嵌入上油漆
 - 7. 4 油漆
- 8. 铝板天花
- 9. 地砖
- 10. 木地板
- 11、 1、天花吊项工程:
- 11、 2 、材料:
- 11、 3、 安装:
- 11、 4、 防火处理:

- 1. 石料工程
 - 1. 1 样品
 - 1) 施工队需于订料前提交150MMX150MM大小石材样品说明质量, 色彩, 磨光度和纹理. 批准的样品应作为本工程的所有石材材料的标准。
 - 2) 所有样品均须标出材料代号、名称、产地。
 - 3) 石材本身不得有隐伤、风化等缺陷。
 - 1. 2 施工图
- 施工队需按现场实际尺寸绘制材料铺砌图及大样图。

- 1. 3 实施
 - 1) 检查底层或垫层安放妥当并修饰好。
 - 2) 确定线条、水平和图案、并加以保护、防止被石弄乱。
 - 3) 在制作以前弄清工作尺寸和其被影响装配和安装的实际工作环境。
- 1. 4 工艺
 - 1) 云石的色泽及纹理要均匀顺序。
 - 2) 线条平直、石面平整。
- 1. 5 安装
 - 1) 铺地台底垫法.
 - (1) 彻底清洗石板或防水

- (2) 散放紧密的混合料垫层, 用料为: 一份水泥, 五份细砂, 十分之一熟石灰 (以体积计) 或可用石灰。
- (3) 在垫层还处于可塑状态时放钢筋加固网。
- (4) 留心使之处于垫层的中心平面内, 并使之完全包封起来。
- (5) 在需要的地方用网式整平器和泥刀将垫层彻底压紧。
- (6) 用样板刮平至一定水平和成斜面。
- (7) 用最少的水进行和易性拌合。
- (8) 在底垫达到其初始状态前施放石块。
- (9) 用浮飘法安放石块并且将之压入均匀平面固定。

- (10) 确保接缝6MM以内宽, 及保持同一直线, 平面于角度.
 - (11) 令灰浆至少养护24小时才加填缝料.
 - (12) 用勾缝灰将缝, 填孔隙, 用工具将表面加工成平头接合.
- 铺墙面挂件法:
- (1) 水泥砂浆, 准备工夫及操作过程基本与地台法一样.
 - (2) 实际上石材主要靠钩固定在墙上, 水泥砂浆只能起辅助作用.
 - (3) 石材钩应由铜或不锈钢造, 以防锈蚀.
 - (4) 每件石材在不露光位置钻孔加钩.
 - (5) 在墙上浇水湿润, 用水泥抹在石底及墙上方可铺放.

- 3) 干挂法
- 大理石应根据供应方提交技术进行干挂, 所有的钢架均为镀锌钢材。
- 1. 6 清洁
 - 1) 在完成勾缝和填缝以后应将石面清洗干布抹净, 多余的砂浆要用刀片轻轻刮去, 最后表面 (尤其地面) 要打蜡一次。
 - 2) 在清洁过程中使用非金属工具, 所用的溶剂不得有损于石料, 接缝材料成相邻表面。
 - 1. 7 石料加工
 - 1) 将石料加工成所需要的样板尺寸和厚度. 按照细则说明, 加工出

- 楼梯踏步平, 竖板之形状、切割面见光位需研磨打滑, 提供沙应是干净, 坚硬的硅质材料至少含5%的温度。
- 3) 拌制砂浆应用不含有害物质的洁净水。
 - 4) 所用胶结材料的品种参合比例应符合设计要求, 并且有筹建处认可的产品合格证。

- 1. 8 保护
 - 1) 石材放置后, 地面要用纤维板复盖保护.
 - 2) 要使用保护挡板或其它适合的方法, 不要使用易于生锈或易于损伤石块外观的材料.

- 1. 9 装送
 - 1) 石材装箱外运时, 应垂直放, 石面对石面, 石底对石底, 石面之间加不褪色或乳胶的垫, 用绳捆紧放在木箱内.
 - 2) 石材一定要立放, 不能平放.
 - 3) 立着时, 与墙面成10度-15度角, 石面朝外, 石下要木条.

- 2. 木工
 - 2. 1 工作范围

包括本规范所规定的及有关图样所指明的, 其中含工料费及运输费并包括供应和安装.

- (1) 五金
- (2) 底漆, 防腐剂, 磨光

- 2. 2 材料
- 木材必须经过烘干或自然干燥后才能使用, 自然生长的木材, 没有虫蛀, 松散或腐则或其它缺点, 锯成方条形, 并且不会翘曲, 爆裂及其它因为处理不当而引起的缺点, 要求湿度最高限度为15%.
- 胶合按照用途分为以下等级:
- 1. 一等—用于扫油漆地方
 - 2. 二等—用于扫油漆地方
 - 3. 三等—用于在隐藏的地方
- 注: 所用的材料全部都要是新的 (除了特别说明之外)

南方科技大学									
施工图设计说明及室内设计设计工程一般施工细则2									
<div>6. 4 地毯的保护和清洁</div> <div>油漆工作</div> <div>7. 1 工作范围</div> <div>7. 2 材料和工艺</div> <div>7. 3 准备, 打底油和嵌入上油漆</div> <div>7. 4 油漆</div> <div>铝板天花</div> <div>地砖</div> <div>木地板</div> <div>11、 1、 天花吊顶工程:</div> <div>11、 2 、 材料:</div> <div>11、 3、 安装:</div> <div>11、 4、 防火处理:</div> <div>1. 石料工程</div> <div>1. 1 样品</div> <div>1) 施工队需于订料前提交150MMX150MM大小石材样品说明质量, 色彩, 磨光度和纹理. 批准的样品应作为本工程的所有石材材料的标准。</div> <div>2) 所有样品均须标出材料代号、名称、产地。</div> <div>3) 石材本身不得有隐伤、风化等缺陷。</div> <div>1. 2 施工图</div> <div>施工队需按现场实际尺寸绘制材料铺砌图及大样图。</div> <div>1. 3 实施</div> <div>1) 检查底层或垫层安放妥当并修饰好。</div> <div>2) 确定线条、水平和图案、并加以保护、防止被石弄乱。</div> <div>3) 在制作以前弄清工作尺寸和其被影响装配和安装的实际工作环境。</div> <div>1. 4 工艺</div> <div>1) 云石的色泽及纹理要均匀顺序。</div> <div>2) 线条平直、石面平整。</div> <div>1. 5 安装</div> <div>1) 铺地台底垫法。</div> <div>(1) 彻底清洗石板或防水</div> <div>(2) 敷放紧密的混合料垫层, 用料为: 一份水泥, 五份细砂, 十分之一熟石灰 (以体积计) 或可用石灰。</div> <div>(3) 在垫层还处于可塑状态时放钢筋加固网。</div> <div>(4) 留心使之处于垫层的中心平面内, 并使之完全封装起来。</div> <div>(5) 在需要的地方用网式整平器和泥刀将垫层彻底压紧。</div> <div>(6) 用样板刮平至一定水平和成斜面。</div> <div>(7) 用最少的水进行和易性拌合。</div> <div>(8) 在底垫达到其初始状态前施放石块。</div> <div>(9) 用浮飘法安放石块并且将之压入均匀平面固定。</div> <div>(10) 确保接缝6MM以内宽, 及保持同一直线, 平面于角度。</div> <div>(11) 令灰浆至少养护24小时才加填缝料。</div> <div>(12) 用勾缝灰将缝, 填孔隙, 用工具将表面加工成平头接合。</div> <div>铺墙面挂件法:</div> <div>(1) 水泥砂浆, 准备工夫及操作过程基本与地台法一样。</div> <div>(2) 实际上石材主要靠钩固定在墙上, 水泥砂浆只能起辅助作用。</div> <div>(3) 石材钩应由铜或不锈钢造, 以防锈蚀。</div> <div>(4) 每件石材在不露光位置钻孔加钩。</div> <div>(5) 在墙上浇水湿润, 用水泥抹在石底及墙上方可铺放。</div> <div>干挂法</div> <div>大理石应根据供应方提交技术进行干挂, 所有的钢架均为镀锌钢材。</div> <div>1. 6 清洁</div> <div>1) 在完成勾缝和填缝以后应将石面清洗干布抹净, 多余的砂浆要用刀片轻轻刮去, 最后表面 (尤其地面) 要打蜡一次。</div> <div>2) 在清洁过程中使用非金属工具, 所用的溶剂不得有损于石料, 接缝材料成相邻表面。</div> <div>1. 7 石料加工</div> <div>1) 将石料加工成所需要的样板尺寸和厚度. 按照细则说明, 加工出</div> <div>楼梯踏步平, 竖板之形状, 切割面见光位需研磨打滑.</div> <div>2) 提供沙应是干净, 坚硬的硅质材料至少含5%的温度。</div> <div>3) 拌制砂浆应用不含有害物质的洁净水。</div> <div>4) 所用胶结材料的品种参合比例应符合设计要求, 并且有筹建处认可的产品合格证。</div> <div>1. 8 保护</div> <div>1) 石材放置后, 地面要用织维板复盖保护.</div> <div>2) 要使用保护挡板或其它适合的方法, 不要使用易于生锈或易于损伤石块外观的材料。</div> <div>1. 9 装送</div> <div>1) 石材装箱外运时, 应垂直放, 石面对石面, 石底对石底, 石面之间加不褪色或乳胶的垫, 用绳捆紧放在木箱内。</div> <div>2) 石材一定要立放, 不能平放。</div> <div>3) 立着时, 与墙面成10度-15度角, 石面朝外, 石下要木条。</div> <div>2. 木工</div> <div>2. 1 工作范围</div> <div>包括本规范所规定的及有关图样所指明的, 其中含工料费及运输费并包括供应和安装。</div> <div>(1) 五金</div> <div>(2) 底漆, 防腐剂, 磨光</div> <div>2. 2 材料</div> <div>木材必须经过烘干或自然干燥后才能使用, 自然生长的木材, 没有虫蛀, 松散或腐烂或其它缺点, 锯成方条形, 并且不会翘曲, 爆裂及其它因为处理不当而引起的缺点, 要求湿度最高限度为15%.</div> <div>胶合按照用途分为以下等级:</div> <div>1. 一等——用于扫油漆地方</div> <div>2. 二等——用于扫油漆地方</div> <div>3. 三等——用于在隐藏的地方</div> <div>注: 所用的材料全部都是新的 (除了特别说明之外)</div>									
Project 工程			Project Ref. 工程编号			Date 日期		Drawing No. 图号	
南方科技大学			Drawn by 制图			Approved By Designer 设计师确认		Scale 比例	
Drawing Title 图名			Examined by 审核			Revision No. 修改图号		1: 50 (A3)	
图纸 图例说明			批准人 姓名 签字 ksepotny 甲			Revision No. 修改图号		ML-04	
www.bifoxs.com			Approved By Client 客户确认			Approved By Designer 设计师确认			
深圳白狐设计			Drawn by 制图			Examined by 审核			
TEL:400-7755-088			Revision No. 修改图号			Approved By Designer 设计师确认			